

Kernweiche Eier

Wer kernweiche Eier beim Frühstück bevorzugt, kann sie mit diesem Rezept einfach zubereiten.

Verfasser: kochrezepte.at

Arbeitszeit: 5 min

Koch/Backzeit: 6 min

Gesamtzeit: 11 min



Zutaten

2 Stk. Eier

Zubereitung

- 1. Perfekte Eier zubereiten ist nicht so einfach, für **kernweiche Eier** zuerst Wasser in einem großen Topf aufkochen lassen. Kocht das Wasser, die Eier vorsichtig ins Wasser gleiten lassen. Das gelingt am besten mit einem großen Löffel.
- 2. Nach 6-8 Minuten Kochzeit (je nach Eiergröße) das Wasser abschütten. Nun die Eier kalt abschrecken, in Becher stellen und sofort servieren.

Tipp

Wenn man anstatt kernweicher Eier etwas härtere Eier möchte, eine Minute länger kochen lassen.